

# 伊勢市観光文化会館 音響設備 備品リスト

平成27年4月現在

## 調整卓

主調整卓	YAMAHA	<b>LS9-32</b>	1 台	
				32 モノラル入力 4ステレオ入力 出力数 (会館の設備仕様に順ずる)
移動用調整卓	YAMAHA	<b>LS9-16</b>		
				16 モノラル入力 4ステレオ入力 出力数 (会館の設備仕様に順ずる)

## スピーカー

プロセニアム	EV	EVF1152D/64	3 台	
	EV	EVF1152D/96	3 台	
カラム(移動式)	DYNACOAD	TS-400	2 台	1対向 計2台
	DYNACOAD	PSD215	2 台	パワードサブウーファー
	DYNACOAD	PSE215	2 台	サブウーファー
移動用	EV	ZX3-90	4 台	

## マイクフォン

ダイナミック	SHURE	SM-58	7 本	影アナ用含む
	SHURE	SM-58s	2 本	
	SHURE	SM-57	5 本	
	SENNHEISER	MD441U	5 本	
コンデンサー	SONY	C-38B	4 本	
	AKG	C414B-ULS	2 本	
	SHURE	MX-418/S	4 本	専用スタンド付
ワイヤレス送信機	RAMSA	WX-TB815	1 本	ハンドタイプ
	Panasonic	WX-4212	3 本	ハンドタイプ
	RAMSA	WX-830	2 本	ピンワイヤレス
ワイヤレス受信機	RAMSA	WX-R821(2ch)	3 台	
三点吊マイク			1 本	

## マイクケーブル

CANARE	<b>20m</b>	20 本
CANARE	<b>10m</b>	10 本
CANARE	<b>5m</b>	4 本

## 周辺機器

CD	TASCAM	CD-450	1 台
MD/CD	TASCAM	MD-CD1BMKIII	2 台
カセット	TASCAM	122 MKIII	2 台

## マイクスタンド

ブーム	K&M	ST210	10 本
ミニブーム	K&M	ST259	10 本
ストレート	高砂製作所	MF18T	8 本
卓上	Panasonic	WN272、275	8 本
卓上ベース	SONY	A-12	8 本
フレキシブルポール	Panasonic	WN-191	8 本

## マルチ(16ch)

CANARE	BOX	6 本
CANARE	先バラ	1 本
CANARE	ケーブル(30m)	1 本
CANARE	ケーブル(10m)	5 本

## 音響用電源

舞台袖	下手	C型 30A	× 6	
	下手	100Aブレーカ	× 1	(テレビ用特電) 単相三線
	上手	C型 30A	× 6	
客席	客席上手後方	C型 30A	× 2	

## アッテネーター

TOMOKA	ATB-501-12	2 台
--------	------------	-----

## クリアークラム

スピーカーステーションA	Clear-Com	KB-702+BOX	2 台	(2ch)
スピーカーステーションB	Clear-Com	KB-702GM+V-BC	3 台	(2ch,3P)
ベルトバック	Clear-Com	RS-701	6 台	
ヘッドセット	Clear-Com	CC-300	11 台	
ハンドマイク	Clear-Com	PT-7	3 台	